
Panasonic



取扱説明書

クローズアップレンズ

BE DMW-LC55



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や 損害の程度を、次の表示で説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷など を負う可能性が想定される」内容です。

■ お守りいただく内容を、次の絵表示で説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



警告

太陽や強い光源にレンズを向けたり、のぞき込んだりしない



レンズは凹凸になっていますので、集光作用により、周囲の燃えやすいものを発火させ、火災の原因になります。 また、のぞき込むと失明につながります。

■ 特長

フィルター径が 55 mm の Panasonic デジタルカメラに取り付けるだけで、小さな被写体をよりアップに撮ることが可能になります。1 群2枚構成光学系とマルチコートの採用により、鮮明な画像が得られます。(2006 年 3 月現在の対応機種 DMC-FZ7 **、DMC-FZ30)

※レンズアダプター DMW-LA2 (別売) が必要です。



■ 取り付けかた

準備: カメラのフラッシュを閉じ、電源を [OFF] にしてください。



DMC-FZ30 の場合



- 1 レンズキャップ、レンズフード、 フードアダプターを取り外す
- 3クローズアップレンズ **②** を取り 付ける
- DMC-FZ7をお使いの場合、取り付け後の操作方法については、デジタルカメラの取扱説明書をお読みください。

- 1レンズキャップ、レンズフード を取り外す
- 2クローズアップレンズ **②** を取り 付ける

■ クローズアップレンズ使用時の撮影可能範囲

	W 端	T端
通常	20 cm \sim 50 cm	40 cm \sim 50 cm
マクロ	5 cm \sim 50 cm	40 cm \sim 50 cm
テレマクロ(DMC-FZ7のみ)	_	33 cm \sim 50 cm

- ◆クローズアップレンズ使用時、ズームは全域使用することができます。
- レンズキャップ、レンズフードは取り付けられません。

■ 使用上のお願い

- ◆ 十分な光量のあるところでお使いください。光量の不足した場所で使用すると、画像の周辺部のピントが合わない場合があります。
- 強く締め付けすぎると、外れなくなることがあります。
- クローズアップレンズを強く締めると、レンズアダプターも締まっていきます。
- レンズの表面を触ったり、汚さないようにしてください。汚れたときは、市販のブロワーブラシでほこりを払い、乾いた柔らかい布で軽くふき取ってください。ベンジン、アルコール、シンナーなどの溶剤を使用すると、変色や破損の原因になります。
- 使わないときは、収納ケースに入れ、湿度の低い場所に保管してください。
- お使いのデジタルカメラの取扱説明書を必ずお読みください。

■ 什様

デジタルカメラ側取付ねじ径: M 55 × P 0.75 mm

最長撮影距離: 500 mm

寸法: 最大径 62 mm 全長 12 mm

質量: 約60 g (本体のみ)

付属品: 収納ケース

■ お問い合わせ先

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 30- 00 0120-878-236

パナソニック株式会社

AVC ネットワークス社 ネットワーク事業グループ

〒 571-8504 大阪府門真市松生町 1番 15号 ☎(06)6908-1551

© Panasonic Corporation 2006

S0106Ze1098